# **MITSUBISHI**

三菱微電腦電子鍋

NJM-G10T(1.02)

中文使用説明書

煮出馥郁米香的 白米香噴噴專用鍵 可調整預約煮飯 時間(最長14小時)

附標框

88 30

煮白米、胚芽米、什錦飯 糯米、糙米、稀飯 多功能電子鍋 承蒙您惠購三菱電子鍋,本公司 謹此致上十二萬分的 謝意,並希望它的優異性能爲您府上 帶來便利和歡樂。

- ●使用前請詳閱本說明書,以 瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書,以便 不明瞭時可再查閱。

### 目 錄

各部分的名稱及功能①、②
煮白米飯的方法③、④
設定吃飯時間定時器的使用方法…預約煮飯…⑤
如何煮出好吃的飯,高明的保温⑥
保養方法
務必遵守的事項12
煮各種米飯所需要的時間及規格表③
要求售後服務之前

#### 可口的飯食

 1.胚芽精米
 ●胚芽米飯・・・・・?

 2.什錦飯
 ●難肉什錦飯・・・・?

 3.糯米
 ●紅豆糯米飯・・・・・8


 4.糙米
 ●粒米飯・・・・・8


 5.稀飯
 ●全稀飯・・・・・・9

 中華難肉粥・・・・・9
 ・壽司飯・・・・・・10

 7.麥飯・應用篇
 ・芋汁麥飯・・・・・・10

## 各部份的名稱及功能






●在預約少、煮飯中或保溫中,各個按鍵不發生作用。如果你想變更的話 ★請押下【取消・保溫】按鈕,重新開始設定。

使用方法請參照3~5頁





## 煮白米飯的方法 (其他的米飯,請先以米飯種類選擇

### 正確地把米量好

用附帶品中的計量杯來計量。 平平満滿的一杯約爲0.18 心。





※使用不同的計量杯 ,米的計算方法也 就不同。

注意

### 淘洗白米

最好用其他的容器事先淘洗好。 以避免損傷內鍋材質。



※如果使用內鍋來洗 米的話,會使鍋子 容易破裂或凹凸不 平,無法煮出好吃 美味的 白米飯。

### 把米放入内鍋 、加入適當的水

例如,煮4杯的米時,把水加到 刻度在"4"的地方最適當《



※諸依個人喜好加減 水份。

※請不要用熱水來煮 (50°C以上的水)

### 將內鍋放入鍋體內

- ●內鍋放入後,須輕輕的左右轉 使其確實與鍋體密合。
- ●把米水平的放入 確定一下水是 否已加進去了。



※請將內鍋外側的水 分及汚垢確實擦拭 乾淨。

※如果內鍋沒有放入 按鈕無法順利操 作。

## 裝上保温蓋

### ,關緊外蓋

- 將有文字的一面朝向外面,裝於 鍋煮上。
- 取下保溫寒時,請使用雙手抓住 蓋子兩邊取下。




※煮飯時請不要把鍋 蓋打開。

※ 請不 要忘了裝 上內 蓋。

### 插入插頭

幣 挿頭挿入挿座。



※用潮濕的手來操作 , 是非常危險的。

### 煮飯時


●在煮飯中(或是預熱中),如果聽到喀喳、喀喳的 聲音,是很正常的,並不表示電鍋故障了。

### 洗好米馬上開始煮時



#### 1 預熱

火力較小,目的 是使米能充分吸 收水分。




#### 2者飯

 以適當的火力配 合米量來煮飯。



### ■煮飯完畢

- 當二度 炊完成後
  - ,會發出五聲噪
  - 、嗶的聲響,而 自動 開始 保溫。



二度烹調時,燈 會然明忽滅 ,直到保溫時才會點亮。




要看清楚顯示燈。 如果弄錯了,不 但不能做出好吃

的飯,還有溢出 的危險。

糙米以外的飯類 也是同樣的作法

### 白米己經完全浸濕的時候

如果煮飯前白米已經充分浸泡過/預熱則 可省略。(約可縮短煮飯時間45分鐘左右)



米飯種類選擇按鈕的 白米香噴噴 使用時機(僅適用於者白米飯時)

想吃香郁可口的米飯時。 煮飯時比一般煮飯的火力更強(所以會產生一點鍋巴)。如想做咖哩飯、燴飯、茶葉飯 時請試用看看。 注意

## 鬆軟白飯(拌飯)。

飯煮好後,打開上蓋 , 將 飯充分地 拌匀, 使多餘的水份能蒸發 掉。



- ※如果不將白飯徹底 拌匀的話, 白飯可 能會黏結成塊。
- ※蒸氣收集盒中的水 , 請每回記得倒掉

不是煮飯的時候

※煮稀飯結束後,上 蓋要慢慢的打開。 ( 否則蒸氣水會溢出)

- 如果不關掉電源,則會一直 維持保溫狀態。
  - 保溫中,請不要把挿頭拔掉。 如果已經拔掉,請趕快揷上。
  - 假使已不想保溫,請用【取消・保溫】鍵 來取消,並拔掉揷頭。

※保溫的時間請不要 超過12小時。

- ※白飯以外的食物, 請儘可能不要保溫 。 因爲會成爲腐壞 和變味的丰因。
- ※煮稀飯時,保溫的 顯示燈會熄滅,表 示無法 保溫。

## 使用定時器預約煮飯的方法

- ●可以設定1小時~14小時後的任何時間。(以每30分鐘爲單位)
- 如預定的時間未滿1小時,電鍋就會立刻開始煮。(預約煮飯時,都會省略預熱這項。)
- 將內鍋放入,鍋蓋蓋好後就可以開始了。
- ※菜飯、紅豆糯米飯、糙米等,需要放入作料及調味料的食物 ,請不要使用預約煮飯。因爲這麼一來,不但會使作料失去 原味,也容易使調味料沈澱,無法煮出好吃的食物。

※夏天時,如果長時間的浸泡,容易發出怪味。

#### ■時間設定的範圍

白	米	1 小時~ 14 小時
糙	米	2 小時~14 小時
稀	飯	1 小時30分~14小時

### (例如) 設定7小時30分後可以吃飯

(這裏是指煮白飯的時候。如果要煮白米以外的食物時、請先按下 的選擇鍵後,再設定時間。)


1



〉 按此按鈕設定時間

(◎、 △ 不論按那一個都可以

↑ 育忽明忽滅。



2



按下此一按鍵

- 每按一次,往前進30分鐘。
- 連續按的話,前進的更快。
- ●比 7:00 早的時間,讀按♡的按鈕系
- ●如果按太超過的話,請利用另一個按鈕來修正。



3

### 曛) 按煮飯按鈕

- 發出嗶 / 嗶的聲音,顯示燈由閃爍轉爲明亮,表示設定的時間,已開始計算了。
- 隨時間的前進,顯示器的時間也跟著減少
- ●開始煮飯時,時問顯示便消失了。



### 有關停電後的處置

停完電的時候<sup>(插頭拔掉時,也是</sup>

煮飯中

...... 電源接通後,會繼續保持此狀態。


預熱中、設定時間預約中…電源接通後,會開始煮。

保温中 ...... 電源接通後,繼續保溫。

# 如何煮出好吃的飯

#### • 正確地把米量好


請務必使用附帶的計量杯,正確量出米的份量。





#### • 迟速有技巧的洗米

- ●米會吸收第一次的水分,因此前面兩次沖洗的速度要很快。
- 從第三次開始,才慢慢淘洗,直到水不再混





#### • 加入谪常的水分

●依米的種類 以及個人的 喜好來決定 加水的多少



• 煮好後將白飯拌気

● 使多餘的水氣能蒸發掉、變成美 味可口火火火火



条得士的小傷方 想要煮出好吃的飯, 想要煮出好吃的飯, 想要煮出好吃的飯。 這點是非常重要的。 遊點是非常重要的 將飯從頭到尾完全弄 將飯從頭到尾完全弄 終吧!此外週會產生 保腦的效果。

●關於鍋巴

- 內鍋的底部,可能會產生鍋巴。
- ◆在下如這些情形發生時,會產生鍋巴。 沒香充分的洗米、長時間的泡在水裏、 以及煮胚芽米或什錦飯的時候。

## 高明的保温

### 下列的保温方法千萬要小心

這些是變黃、變味、變乾的主要原因。

- 保 溫 12 小 時 以 上 ﴿
- 冷凍過的 飯的 保溫
- 淘米不乾净的飯的保溫。
- 保溫白米飯以外的食物。
- ●將飲勺放入鍋內一起保溫。

#### 保温少量的飯時

- 將少量的飯長時間的保溫,由於原有的水 氣很多,可能會把一部分 的飯漲大。
- 因此請將飯集中放在內 鍋的中央。



#### 保温中的搬運

 保溫中如果必須搬運的話,請記得先拔掉 揮頭,但搬好後,也 請立刻挿入揮座。

> (溫度下降是造成飯 變味以及黏在一起 的原因。)



#### 上蓋要確實蓋緊

鍋子如果沒關緊,有力空隙的話,會使水分散失,造成飯變乾、變黃,以及產生怪味



如果必須要保溫12小時以上,或是有少量的剩飯,可以放入冰箱內冷凍保存, 想食用時,只要用電鍋溫一下,味道還是一樣可口。

### 可口的飯食

本食譜使用的計量器,米1杯是180 CC, 米以外的食物1杯計為200 CC,大匙為15 CC,小匙為5 CC。

## 1 胚芽精米

- 不要太用力淘米,因爲會使胚芽脫離。
- 註 ●請用清水輕輕洗濯1~2次就夠了。
  - ●保溫時,請酌量地多加一點水。(但,儘可能地不要保溫較好。)

#### 健康食品

### 胚芽米飯

4 人份

作 法

使用附置的数米杯

正確地量出三杯米





胚芽米(胚芽精米)……三杯(540 C.C.)



終胚芽米例入 內鍋,往人水 直到 白米 刻度 為退



設施胚芽米的水 位比白米多一些(10%),且 需設泡2小時,如此才會軽軟 可口。

## 2 什錦飯

煮什錦飯時,因爲有加進菜料,故請勿超過 煮白米飯的最高飯量的60%。

- 胚芽米也可作出好吃的什鄉飯。
- ●若長時間保温時,柔料會軟化,而且會起鍋巴,請注意!

### 有媽媽的味道

### 雞肉什錦飯

4 人份

材料:

米………三杯 (540 cc.) 鶏胸肉 ………50g

材 紅鸛菊 · · · 中华條(50g)

油炸豆腐皮 · · · · · · · 1 摄 料 筍 ( 輸装 ) · · · · · · · 30 g

乾的香菇 ………2個

調味料

乾香菇的高湯······ 600 CC. 低塩醬油····· 兩大匙(30 CC.)

低塩醤油・・・・・ 兩大匙(30 CC.) 甜酒 ・・・・・・ 一大匙(15 CC.)

塩 ······ — 小匙( 5 c.c.) 酒 ····· — 大匙(15 c.c.)

(高湯精 ......... 適量)





# 8 糯 米

想吃時非常方便

### 紅豆糯米飯

4 人份

材 料

黑芝麻、塩 · · · · · 少許

紅豆硬繃繃地不宜 直接煮飯。 請先將紅豆煮熟再

放入煮飯。









請於煮好時,充

分地攪 拌均勻。

4 粒

米

註《繼米洗後即可煮食

自古以來,糙米是種有益身體健康,而且獲得極高評價的米食。但若不納唷慢減的話,則會造成消化不良。總之,糕米富含有平日難以攝食的營養成分和纖維質,希望您能慢慢地咀嚼正確飲食。

弱水煮,再将缸 豆與湯汁分開,

俟之冷却。

●跟市售的壓力鍋者出來的味道不太一樣(因煮飯原 理不同)。

年輕·健康的食物。

### 糙 米 飯

4人份

作 法



糙米需要充分洗净

材料



放入竹簍



将穩米倒入內鋼, 在人 水直到 玄米 水位刻 度 爲30。



## 稀飯

注意:稀飯如用【煮稀飯鏈】以外的按鈕(如:【白米】等) 來煮的話,會使湯汁溢出,請您千萬要避免。

米······ 1 杯 ( 180 cc.)

#### 煮稀飯加水的多少

- ※水位要準確(水位過高時煮時 容易溢出。
- ※3分稀的稀飯,煮出來可能會 和"米湯"差不多,因此實際 上,大多依下面量的4來煮。

			少米(杯)	水(杯)
全		稀	1	5
半		稀	1	10
3	分	稀	1	15

### 稀飯不可以保溫

粥如果保溫的話,可能會變 成「糊丨狀,喪失原有風味 ,因此電鍋會自動將電熱器 切斷。請您煮好後, 儘早把 粥換裝到其他容器中。

#### 最基本的稀飯

4 人份



將米倒入內鍋 注入水,直到 稀飯 永位 刻度 為和。 1111 深溫的容器



生俗生肉片 ...... 通量

芝麻油芥菜 ...... 緩量

### 美味決定在作料和湯汁

### 中華雞肉粥

4人份



強火素

00000





把②項中的 雞肉・用手 指撕開。

雜 帶骨、大腿骨 ) · · · · · · 2 根

紫萄.....1 料

生母…………

洒······ 1 大匙 (15cc.)

加少許的 砂糖、 廠油、醬油



作料

把米放入内鍋 並依照五分稀 飯的刻度加水 至0.5的地方

把熟散旅的稀 领装到可保器 的容器中。







# 6 壽司

### ▶煮壽司飯的秘訣

米

使用品質優良的高級米(壽司米)。加水的多少,以 100%的米來說,標準為 110%的比例,也就是濫稍 爲硬一點。煮好後的飯加上 10%的合成酷即可。

江戸風味材

### 壽司飯

4 人分

醋

務必使用上等的高級米酷。 (標準分量爲米的10%)。

水量

佐料醋

日本關東式的煮法是加水及少量的酒煮成 的。而關西式的煮法,則是加入海帶樂魚 湯。(海帶柴魚湯務必先冷却再加入)。 如果是用生魚片當作料的話,則砂糖少一 點,塩放多一點;而如果是用海苔或豆腐 皮的話,合成酯中砂糖数多一點。

材料 米(壽司米)…3杯(540cc.)

●合成酷 米酷(上等的標泡貼)… 4 ½大匙 砂糖…… 2 大匙(30cc) 塩 …… 1 小匙(5cc)

作法 放人竹賽 除班好的米别人內 網加水到 [直来] 水位刻度 較31



7 麥飯·應用篇

### 茶館風味

## 芋汁麥飯

4人份

作法

把胚芽精米和麥混合

經輕沖洗

把米放入內藥・加水至

直来

刺皮 3,5 (可多

加一點,並浸泡

2 小時)

为的比米大

2 倍、所以

多加一點水

材 料

肝芽補米・・・・・・2 杯(360c.c.)

 麥 ・・・・・・・・・1 杯(180c.c.)

 山芋・・・ 中長根(約600 公克)

 海帶集無湯・・・・・・・2 杯

淡色酱油……3 大匙 (45cc.) 甜酒 ………1 大點 (15cc.) 綠紫菜……通量





依自己喜好 決定過度



能上青芋汁,並 撒一點線紫菜。



## 保養方法

想吃好吃的飯,保養時就不可偷懶

※使用後必須將揮頭自揮座拔下。

除了厨房用的中性洗潔 劑以外,請不要使用其 他的洗潔劑和漂白劑。



- 揮發油、去污粉、稀釋劑、刷子等,會使表而受損。
- 鹽酸系的源白劑,會使鍋子腐蝕。

### 底部温度控制器

 附著雜質時,請以砂紙(320號左右)輕 輕擦拭,再以細布擦 乾淨。

底部溫度控制器



### 内鍋

請用熱水輕將海綿沾 濕後淸洗。

外側也別 忘了喔!



本體、外蓋、外鍋的 内側

請用柔軟的抹布,擦 乾後擦拭。



### 蒸氣口(蒸氣活門)、内蓋

卸下來清洗。



### 蒸氣收集盒、飯勺架、飯勺

乾淨的抹布 把它擦乾



有難聞的怪味附 在鍋上的時候 ■在內鍋內加入場的水,確實蓋好上 ②將內鍋、內蓋取出,仔細地清蓋,將【炊飯】的按鈕押二下,大約 洗,用乾燥清潔的抹布,把水全煮了10分鐘後,按下【取消・保溫】 部擦乾。
的按鈕。

### 有關樹脂加工製成的内鍋

因為內鍋是採用不沾鍋的樹脂加工而成的,所以請注意下列幾點事項:

- 爲了保護表面
  - ,金屬製的飯 勺、湯匙,以 及陶器等硬物
  - ,請絕對不要 使用。



- 請不 要在 內鍋中洗米。
- ●保養時,請用海棉沾水清洗。
- ●經過長期的使用,可能會有顏色不一的斑紋出現,這是由於水分和蒸氣的緣故,在使用及衞生方面,不會有問題,請您安心的使用。
- 怕使內鍋腐蝕,請千萬不要使用醋。
- 使用完調味料後,請立刻沖洗。

## 務必遵守的事項

為了防止火災、觸電、燙傷、故障、變形等情形的發生

### 機體請勿用水沖洗

否則可能會造成漏電及故障 的原因。




### 煮飯中是高温狀態

- 切勿以手碰觸外蓋或蒸氣□。
- 請勿置於小孩容易碰及的地方。



### 除了飯及配料以外, 不要裝入其他汁液

可能會使內鍋發生腐蝕。



### 把異物取出

- ○內鍋的外側或鍋底如果沾上飯粒,請不要使用,取出清理乾淨再使用。
- ★請勿答僚:




### 不要把抹布放在鍋上

煮飯中、保溫中,如果把抹布放在鍋上, 熱和蒸氣會使上蓋變色和變形。



### 注意使用場所

●在不平的地方,容易弄濕的場所或其他熱源的旁邊(陽光直射的地方)等,請不要使用電鍋。



### 煮各種米飯所需要的時間

### 煮飯完成,也就是煮到可以食用的程度所需的時間為標準

- ●包含預熱的時間。
- ●不需預熱的時候(按【炊飯】鍵兩次),大約縮短15分左右。

#### 白米的時候

形 名	1 杯 (	2 杯 (D.35 €)	3 杯 (0,54 €)	4 杯 (0.72 e)	5 杯 (0,94)	5.6. 杯 (1.0 &)	6 杯 (1.084)	7 杯 (1.26 g)	8 杯 8.3 (1.44 6) (1.5-8	杯 9 杯 ) (1 62 6)	10 杯 (1.8 g)
NJM-G10T	44 <del>分</del>	47分	49分	52分	54分	57分				V-	

### 白米飯以外的食物烹調時

形	名	什錦飯	紅豆糯米飯	胚芽米	杜类的	稀 全 稀	飯 坐 稀
NJM-	G10T	46~53分	43~48分	44~57分	小時21分~   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1小時~ 1小時4分	1小時2分~ 1小時4分

- 電壓 110 V、室溫 20°C、水溫 18°C、水 分加減 為標準水位。
- ●在煮完之前的這段時間內,作料的種類和量、季額、室溫、水溫、水加多少、電壓等, 都會影響到食物。
- ●白飯以外的食物烹調時,以上是最大 容量和最小容量所需的時間。

保温時所消耗電力為電壓 110V、室温 20 ℃的平均電力。

			煮	飯	容 量	(最小)	~}	最大)		消費	電力	16.5	外形尺寸
形	名	白 米 胚芽米	菜	飯	紅豆飯	糖う	K	希 希	飯 半 稀	煮飯	保溫 (平均)	生里 (kg)	(mm) 寬×深×高
NJ	M-G10T	0,18~1.00	0.18~	0.54@	0.36~0.72€	0.18~0.5	40			510W	21W	2.7	265×248×255

#### 電 基本結構

- 源 A C 110 V (60Hz)。
  - 預熱、煮飯、二度炊飯等自動方式。
  - 附有 14 小時的 數字計時器。
  - 四季均衡溫度保溫。
  - 附有安全装置(底盤+溫度保險絲)。 自動電線捲盤(電線長1.4公尺)
- 鐵氟龍加工的內鍋。
- ●米飯種類選擇式。
- 預熱選擇式。

## 要求售後服務之前



「是不是故障了?」當您有此疑問時,請按下列幾點方式確定。 如果檢查後,確實有異常現象的話,請逕洽各地歌林服務站。

(如是在保證期間,請出示保證書)

, Ag	
情 況	請您檢查的事項
●無法煮飯 ●花很長的時間 ●預約時間到了 卻沒有煮	<ul><li>● 挿頭是否有正常的 掃好?</li><li>●顯示部的燈有沒有亮著?</li><li>●在煮飯中,是否有停過電?</li><li>●是否有按【炊飯】的按鈕?</li></ul>
●煮出的飯過軟 ●煮出的飯過硬	<ul> <li>米的分量是否量得很確實?</li> <li>加水的分量正確嗎?內鍋中的水分是否保持水平的狀態?</li> <li>(請依內鍋的水位刻度為標準,按米的種類以及個人的喜好來決定;水的多少)</li> <li>食物選擇鍵有沒有按錯?</li> </ul>
●水份不斷溢出	<ul><li>●內蓋是否裝上?上蓋是否關好了?</li><li>●內鍋的邊緣和內蓋之間,是否黏有像飯粒的異物?</li><li>●是否加入太多的水量?或是煮的飯超過電鍋所規定的最大容量?</li></ul>
●保溫的飯 變 味 變 黃 變 硬	<ul> <li>●保溫中是否把揮頭拔掉了?</li> <li>●顯示燈有沒有完著保溫呢?</li> <li>●是否有遵守保淵時限《來超過12小時)?</li> <li>●內蓋是否裝妥,上蓋是否蓋緊?</li> <li>●內鍋的邊緣和內無之間,是否附有異物?</li> <li>●內鍋、內蓋、企業的內側有經常保養維護嗎?</li> <li>●保溫時是否把飯勺放入裏面一起保溫?是否有把冷飯加進去一起保溫?</li> </ul>

#### 如果下列情形發生、請洽服務站

- ●電線有損傷等異常情形時
- 按鈕發生故障 時

- 使用中揮頭異常發熱時
- ●其他,任何不正常情形發生時